



BURGESS-F-4-Schalter können bei Verwendung des Montagerahmens MF4 von der Betätigersseite aus montiert und ausgetauscht werden, ohne Nachbarschalter entfernen zu müssen. F4-Schalter werden eingerastet und durch Warzen gehalten. F5-Schalter müssen

durch Kleber gesichert werden, falls Gefahr besteht, daß sie nach oben aus dem Rahmen herausfallen können (aufrechte oder Überkopfmontage); nach unten werden sie durch Warzen gehalten.

Der Rahmen ist aus rotem Kunststoff. Die beiden Befestigungslöcher sind für M2-Schrauben geeignet.

Für weitere Maßangaben fordern Sie bitte eine Maßzeichnung an.